

командный радиокомплекс

импульс

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Командный радиокомплекс (КРК) «Импульс» предназначен для управления на расстоянии моделями автомобилей, кораблей и различными устройствами.

КРК «Импульс» найдет применение на станциях юных техников, в школьных кружках и самостоятельном творчестве.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки

его работоспособности и комплектности.

Убедитесь, что в свидетельстве о приемке проставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере руководства по эксплуатации

Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КРК «Импульс» представляет собой одно из звеньев системы управления, составляющее командную радиолинию со следующими параметрами:

- рабочая частота 27,12 МГц ± 0,6%;
- мощность, подводимая к антенне передатчика, 10 мВт;
- гарантированная дальность управления на открытой площадке не менее 50 м;
- количество независимых каналов управления 2;
- количество командных положений кнопок управления в канале — 3;
- количество комбинаций команд 8;
- питание 1 батарея «Крона-ВЦ» для питания передатчика;
 - 1 батарея из 6 элементов А316 для питания приемного устройства.

Условия работы и хранения нормальные при температуре $+25\pm10^{\circ}$ С.

комплектность поставки

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС - 1 шт.

2. Приемное устройство с двумя кабелями - 1 шт.

3. Антенна приемника - 1 шт.

4. Кассета питания - 1 шт.

5. Блок индикации с кабелем и разъемом - 1 шт.

6. Подключающий разъем — 1 шт. 7. Батарея "Крона-ВЦ"— 1 шт. 8. Элемент А316 — 6 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Упаковочная коробка - 2 шт.

УСТРОИСТВО ИЗДЕЛИЯ

Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

- передающего устройства, конструктивно выполненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической антенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передатчика и две трехпозиционные командные клавиши, на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»;
- приемного устройства, состоящего из двух конструктивно самостоятельных блоков - блока приемника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем: блок приемника имеет антенное гнездо для подключения приемной антенны и выходной командный кабель. заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполнительные органы выдается посредством реле РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Контакты реле не имеют гальванической связи со схемой приемника.

(Нагрузочные характеристики контактов приведены в таблице 1);

блока индикации с кабелем и разъемом, предназначенного для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки его в модели.

Statement of the last of the l	Диапазон коммутации тока, напряж. А макс. В	Род тока	Вид нагрузки	коммута-	Количество срабатыва- ний (не более)
1	0,05-1 12	постоян.	активная	1	10000
	Коммутация двигателя типа ДИ1-2 или аналогичного с номинальным напряжением $3-12\ B$	постоян- ный	индукги- вная	1	10000

проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки в модели необходимо:

- открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему питания, закрыть крышку;
- установить в кассету 6 элементов А316, соблюдая полярность согласно маркировке;
- подключить кассету к гнездам кабеля питания блока индикации;
- соединить кабель питания приемного устройства с гнездами блока индикации;
- выдвинуть антенну передатчика на 300 400 мм;
- включить питание передатчика;
- вставить антенну в гнездо приемного устройства;
- включить питание приемного устройства;
- нажать на клавишу I на передней панели передатчика — загорается лампочка I на блоке индикации;
- нажимая последовательно клавиши II, III, IV, проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);
- нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и IV, II и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III).

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

После окончания проверок выключить питание и расстыковать разъемы.

возможные неисправности и методы их устранения

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении питания приемного устройства отсутствует кратко-	Неправильно подклю- чен командный разъем блока индикации к при- емному устройству	Подключить разъемы согласно рис. а руководстве по эксплуатации (кабелями в противоположные стороны)
временное включение всех лампочек блока индика- ции	Неправильно подключены разъемы питания блока индикации, приемного устройства и кассеты	Подключить разъемы согласно руководства по эксплуатации и в соответствии с их конструкцией
	Неправильно установ- лены в кассету элемен- ты А316	Установить элементы А316 в кассету согласно маркировке
	Отсутствует контакт с элементами А316 в кас- сете	Очистить контактирую- щие поверхности эле- ментов А316 от возмож- ного налета карбонатов
2. При пра-	Выключено питание передатчика	Включить питание передатчика
ченном прием- ном устройстве отсутствует прием команд	Передатчик расположен на расстоянии ближе чем на 1,5 м к приемному устройству	Расположить антенну передатчика на расстоянии более 1,5 м от приемного устройства
с передатчика	Не подключена колод- ка питания передатчи- ка с бат. "Крона-ВЦ"	Подключить колодку питания передатчика , к батарее "Крона-ВЦ"
3. На дально- стях близких к предельным на- рушается уве- ренный прием команд	Приемное устройство с антенной расположено близко к цепям питания исполнительных органов модели	Цепи питания исполни- тельных органов уда- лить на максимально возможное расстояние от приемного устрой- ства и антенны
	Токи в цепях исполни- тельных органов превы- шают величину, указан- ную в табл. І руковод- ства по эксплуатации	Уменьшить токи в це- пях питания исполни- тельных органов
	Источник питания исполнительных органов гальванически связан с батареей питания приемного устройства	Исключить гальваническую связь источника питания исполнительных органов и приемного устройства

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Командный радиокомплекс «Импульс» следует оберегать от ударов, падений и не следует располагать близко к отопительным приборам.

Монтаж приемного устройства в объекте управления необходимо производить таким образом, чтобы приемник, антенна и блок питания находились, по возможности, дальше от электродвигателей, электрокабелей питания и металлических частей устройства.

Размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель питания проходил свободно.

По окончании работы выключите питание передатчика и приемного устройства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной продажи.

При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации» отметки торгующей организации срок исчисляется со

дня выпуска КРК заводом.

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.


Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

ного срока.

При некомплектном возврате КРК и при наличии механических повреждений претензии заводом-изготовителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
свидетельство о приемке
Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска
Преставитель ОТК
завода-изготовителя (подпись или штамп ОТК)
Адрес для предъявления претензий к качеству: 310002, Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47742-54:
Цена КРК «Импульс» с источниками питания 2 5 руб.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МАГАЗИНЕ
Дата продажи(число, месяц, гол)
Продавец(подпись разборчиво или-штамп)
Штамп магазина


СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)




Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условии сохранения основных параметров устройств.




Приемное устройство — схема принципиальная электрическая,



а) проверке работоспособности;

б) подключении полнительного механизма;

в) подключении рулевых машинок.



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

близко к отопительным приборам. оберетать от ударов, падений и не следует располагать Командный радиокомплекс «Импульс» следует

и металлических частей устройства. дальше от электродвигателей, электрокабелей питания антенна и блок питания находились, по возможности, необходимо производить таким образом, чтобы приемник, Монтаж приемного устройства в объекте управления

питания проходил свободно. размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель

и приемного устройства. По окончании работы выключите питание передатчика

> напряжением Коммутация двигателя типа ДИЛ-2 или зна-логичного с номина-100001 иниукги -нкотооп 000001 RCHBHTAE .HROTDOI 12 1-90'0 коммута-коммута-(не ролее) напряж. В .эмем TOKS, срабатыванагрузки BNA Диапазон коммутации настота Р Количество! I vnnvgvL

проверка работоспособности

питания, закрыть крышку; открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему при покупке или после установки в модели необходимо: Для проверки работоспособности КРК «Импульс»

полярность согласно маркировке; - установить в кассету 6 элементов АЗІ6, соблюдая

блока индикации; - подключить кассету к гнездам кабеля питания

с гнездами блока индикации; - соединить кабель питания приемного устройства

- включить питание передатчика; - выдвинуть антенну передатчика на 300 — 400 мм;

чика — загорается лампочка І на блоке индикации; - нажать на клавишу I на передней панели передат-- включить питание приемного устройства; - вставить антенну в гнездо приемного устройства;

- нажимая последовательно клавиши II, III, IV, проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);

- нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III),

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

и расстыковать разъемы. После окончания проверок выключить питание

Зак. 16



KOWAHTHPIN PATNOKOMIJIEKC

NWUNNPC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

00001	ī	вная	-нготооп йын	Коммутация двигателя типа ДИЛ-2 или вна- логичного с номина- льным напряжением 3—12 В
10000	I	венаитив	.HROTOOH	0,05-1
Количество срабатыва- ний не более)	коммута-	нягрузки Вид	Род виот	Тивпазон коммутации А макс. В
r an fin an ac	010 1	The state of the s	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	PANE ANNUAL PARE THE TREATMENT OF THE PROPERTY AND THE PARENTS

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС — I шт.
2. Приемное устройство с двумя кабедями — I шт.
3. Антенна приемника — I шт.
4. Кассета питания — I шт.
6. Подключения с кабедем и разъемом — I шт.
7. Батарея "Крона-ВШ"— I шт.
7. Батарея "Крона-ВШ"— I шт.
8. Эмемент АЗІб — 6 шт.
9. Руководство по эксплуатации — I шт.

его в модели,

устройство изделия

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»; ня тыльной стороне пульта расположен отсек чика и две трехпозиционные командные клавиши, ненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической знтенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передат-— передающего устройства, конструктивно выпол-Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

такты реле не имеют гальванической связи со РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Коннительные органы выдается посредством заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполемной антенны и выходной командный кабель, -на имеет антенное гнездо для подключения прикабелем питания с выключателем; блок приемниструктивно самостоятельных слоков — блока при-структивно самостоятельных связанных между собой - приемного устройства, состоящего на двух кон-

ны в таблице 1); (Нагрузочные характеристики контактов приведесхемой приемника.

КРК «Импульс» при покупке или после установки назначенного для проверки работоспособности - олока индикации с кабелем и разъемом, пред-

	。	.ldh	obath paster	расстык	1
инстип	ВЫКЛЮЧИТЬ	проверок	виненномо	После	

ных команд (соответственно загораются лампоч-ки I и III, II и IV, I и IV, II и III),

— включить питание приемного устроиства;

— нажать на клавишу і на передней панели передатпроверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки іІ, ІІІ, ІУ);

— нажимая одновременно клавиши і и ІІІ, ІІ и ІУ,

— нажимая одновременно клавиши і и ІІІ, ІІ и ІУ,

— ных команд (соответственно загораются дампоч-

- вставить антенну в гнездо приемного устройства;

- выдвинуть антенну передатчика на 300 — 400 мм;

- соединить кабель питания приемного устройства

- подключить кассету к гнездам кабеля питания

нолярность согласно маркировке;

— открыть крышку отсека питания передатчиком и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему ири покупке или после установки в модели необходимо:

проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс»

- включить питание приемного устройства;

- включить питание передатчика;

с гнездами блока индикации;

питания, закрыть крышку;

блока индикации;

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

TAPAHTNÄHLIE OBASATEJLCTBA

разцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс»—12 месяцев со дня розничной КРК «Импульс» соответствует утвержденному об-

При отсутствии в «Руководстве по эксплузтации» отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска КРК заводом.

при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» и гарантия нь качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантия не паспростианеется на элементы питачия Без предъявления свидетельства о приемке, а также

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

ного срока.

телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! механических повреждений претензии заводом-изготови. При некомплектном возврате КРК и при наличии

свидетельство о приемке

пата выписка и признан годным для эксплуатации: ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81 Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует

(подпись или штамп ОТК) впэтивототен-вдовья Преставитель ОТК Дата выпуска

Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47-42-54: Адрес для предъявления претензий к качеству: 310002,

Цена КРК «Импульс» с источниками питания 🔁 руб.

MATABNHE	B RDTA	RHILOHAE
----------	---------------	----------

	Продавец
(число, месяц, гол)	
	дата продажи

ENTRY SECTION OF THE	магазина	пмьтЦ
(подпись разборчиводили-штамп)		

комплектность поставки

1. Радиопередатчик УМПУЛЬС — 1 шт. 2. Приемное устройство с двумя кабелями — 1 шт. 3. Аптенна приемника — 1 шт. 4. Кассета питания — 1 шт. 5. Батарея "Кронз-ВШ" — 1 шт. 7. Батарея "Кронз-ВШ" — 2 шт. 7. Батарея — 2 шт. 7

истройство изделия

на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»; чика и две трехпозиционные командные клавиши, ненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической знтенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передаг-— передающего устройства, конструктивно выпол-Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

схемой приемника. такты реле не имеют гальванической связи со нительные органы выдается посредством реле емной антенны и выходной командный кабель, заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на испол-— приемного устройства, состоящего на двух кон-емника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемни-ка имеет антенное гнездо для подключения при-ка имеет антенное гнездо для подключения при-

назначенного для проверки работоспособности - слока индикации с кабелем и разъемом, пред-HE B TAGANUE 1); (Нагрузочные характеристики контактов приведе-

его в модели, КРК «Импульс» при покупке или после установки

TAPAHTNIHЫЕ OБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 из КРК «Импульс»—12 месяцев со дня розничной при КРК «Импульс»—13 месяцев со дня розничной при КРК «Импульс»—14 месяцев со дня розничной при КРК «Импульс»—15 м

отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска КРК заводом. При отсутствии в «Руководстве по эксплуйтации»

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

механических повреждений претензии заводом-изготови-телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! При некомплектном возврате КРК и при наличии ного срока.

свидетельство о приемке

Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует прязнан годным для эксплуатации

Преставитель ОТК Дата выпуска

Апрес для предъявления претензий к качеству: 310002, Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47-42-54: (подпись или штамп ОТК) вавода-паготовителя

ЗНИЕАТАМ В МОТАВИНЕ Цена КРК «Импульс» с источниками питания 5 руб.

(подпись разборчиводили-штамп) (число, месяц, год) _ ижьдоди втыд

Штамп магазина

назначен для управления на расстоянии моделями Командный раднокомплекс (КРК) «Импульс» пред-

КРК «Импульс» найдет применение на станциях автомобилей, кораблей и различными устройствами.

ном творчестве. юных техников, в школьных кружках и самостоятель-

общие указания

лены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в свидетельстве о приемке простав-При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки

Помните, что при утере руководства по эксплуатации продавца и дата продажи.

Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

технические данные

линию со спедующими параметрами: системы управления, составляющее командную радно-КРК «Импульс» представляет собой одно из звеньев

: % д. 0 ± иТм 21,72 — втотоя ч в в годов 4 —

— мощность, подводимая к антенне передатчика, —

- гарантированная дальность управления на откры-10 MBT;

той площадке — не менее 50 м;

- количество независимых каналов управления — 2;

- количество командных положений кнопок управ-

:6 — эканая в кинэк

- количество комбинаций команд — 8;

иннетип илд «Ша-внодУ» кэдвтво 1 — эннятип —


япд 318А вотнэмэле 3 ен кэqвтво I передатчика;

Условия работы и хранения нормальные при температуре + 25 \pm 10° C. питания приемного устройства.

и методы их устрання возможные неисправности

		4
Исключить гальвани- ческую связь испочни- ка питания исполнитель- ных органов и приемно- го устройства	Источник питания ис- полинтельных органов гальванически связан с батареей питания при- емного устройства	
Уменьшить токи в це- пях питания исполни- тельных органов	Токи в цепях исполнительных органов превы- пают величину, указан- ную в табл. I руковол- ства по эксплуатации	
от приемного устран питания исполнительных органов уда- пить на максимально пить на максимально тельных органов устрания потолнительных органия питания исполнительных организация питания испечаться править питания исполнительных организация питания исполнительных организация питания испечаться правиться питания испечаться правиться питания испечаться питания и	с антенной расположено	3. На дально- отях близких к предельным на- ренный прием команд
приемного устройства Подключить колодку питания передатчика, к батарее "Крона-ВЦ"	емному устройству ка с бат. "Крона-ВЦ" ка с бат. "Крона-ВЦ"	с передатчика
ределчика витенну передатика на рассто-	редатчика Тередатчик располо- жен на расстоянии бли- же чем на 1,5 м к при-	вильно вклю- ном устройстве отсутствует
Включить питание пе-	Выключено питание пе-	2. При пра-
Очистить контактирую- шие поверхности эле- ментов АЗІ6 от возмож-	Отсутствует контакт с элементами A316 в кас- сете	
установить элементы маркировке	Неправильно установ- лены в кассету элемен- ты A316	
сдрукцией соответствия и в соответствия и в соответствия и в Подключить разъемы Подключить разъемы	Неправильно подклю- емного устройства и блока индикации, при- темправить и	иии очоки интики- вски измиолек вкиюление временное
чожные стороны) пожные стороны водстве по эксплуалины водствено рис. с руко-	емнома астройству енгиния и при- чен командный разъем Неправильно подклю-	1. При вклю- чении питания приемного ус- тройства отсут- ствует кратко-
Метод устранения	Вероятная причина	признаки полнительные внешнее про- полнительные полности, полност


СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)



Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

внимание!

Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условни сохранения основных параметров устройств.




ПРИМЕРЫ СБОРКИ КРК «ИМПУЛЬС» при:


а) проверке работоспособности;


б) подключении исполнительного механизма;


в) подключении рулевых машинок.



ния номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, тражения изменений в принципиальных схемах, при условни ных параметров устройств.







Приемное устройство -- схема принципиальная электрическая,